



Ενημερωτικό Δελτίο Αρ. 01/2026 Εγκατάσταση Δέκτη Τηλεχειρισμού Φ/Β Συστήματος για Ιδιοκατανάλωση

Ο Διαχειριστής Συστήματος Διανομής (ΔΣΔ) ενημερώνει ότι, σε περιπτώσεις όπου η ενσύρματη σύνδεση του Δέκτη Τηλεχειρισμού με το Φ/Β Σύστημα Ιδιοκατανάλωσης κρίνεται εξαιρετικά δύσκολη, θα γίνεται αποδεκτή η εγκατάσταση του Δέκτη Τηλεχειρισμού εκτός του κοινού Δωματίου Μετρητών και συγκεκριμένα σε προσβάσιμο σημείο της εξωτερικής τοιχοποιίας της οικοδομής, υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

- Το Φ/Β Σύστημα θα συνδεθεί σε υφιστάμενο υποστατικό που βρίσκεται είτε σε προσφυγικό συνοικισμό είτε σε ενιαία οικοδομική ανάπτυξη είτε σε κατοικία των οποίων ο μετρητής δεν είναι εγκατεστημένος πάνω στο υποστατικό που εξυπηρετεί.
- Ο Δέκτης δύναται να τοποθετηθεί στην πρόσοψη ή σε έναν από τους πλαϊνούς τοίχους της οικοδομής, και σε θέση που να είναι ελεύθερα προσβάσιμη από λειτουργούς της ΑΗΚ.
- Η μέγιστη απόσταση από την πρόσοψη δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 4 μέτρα.
- Ο Δέκτης πρέπει να εγκαθίσταται εντός αδιάβροχου και στεγανού κουτιού.
- Το ύψος τοποθέτησης δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 1,5 μέτρα από το έδαφος.

Επιπρόσθετα, επισημαίνονται τα ακόλουθα:

1. Νοούμενου ότι η εγκατάσταση του δέκτη θα ικανοποιεί στο σύνολο τις πιο πάνω απαιτήσεις/περιορισμούς, δεν απαιτείται η υποβολή αίτηση εξαίρεσης προς τον ΔΣΔ.
2. Σε περίπτωση που κατά τον έλεγχο της εγκατάστασης του Φ/Β Συστήματος δεν πληρούνται όλα τα πιο πάνω κριτήρια, δεν θα πραγματοποιείται επιθεώρηση της εγκατάστασης και συνεπακόλουθα, δεν θα εκδίδεται Πιστοποιητικό Καταλληλότητας της εγκατάστασης.
3. Για όλες τις νέες οικοδομικές αναπτύξεις θα πρέπει να γίνεται ανάλογη πρόνοια ώστε οι δέκτες τηλεχειρισμού να εγκαθίστανται στον ίδιο χώρο με τους μετρητές.
4. Για όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις οι δέκτες τηλεχειρισμού πρέπει να εγκαθίστανται στον ίδιο χώρο με τους μετρητές.